



Dimensions minimums de la scène :

Ouverture : 12m

Profondeur 4m

Hauteur sous plafond : 5m

Le fil nécessite deux points d'accroche de 350kg chacun de part et d'autre de la scène. Ceux-ci seront espacé de minimum 12m est maximum 16m.

No. DE PLAN

fil souple

A4

ECHELLE: 1:120

FEUILLE 1 SUR 1